

HUOMAA!



- FORMTEX muottikangas on asennettava pehmeä, "fleece" puoli muottipintaa vasten.
→Kiiltävän puolen tulee jäädä betonia vasten.
- Kankaan on ulotuttava alareunastaan muotin ulkopuolelle, jotta vesi pääsee valumaan ulos.
- Asenna muottikangas kireälle ryppyjen välttämiseksi.